

câble n.1,
à connecter au
bornier "1"

Câble de la mise a
terre, à connecter
au bornier

câble n.3,
à connecter au
bornier "0"

câble ETHERNET CST5

Câble n° 1 de la
commande
manuelle, le
déconnecter du
bornier et le
connecter dans
la borne
unipolaire avec
le câble n° 2 de
la commande à
distance.

Câble n° 2, à connecter avec le fil n° 1
provenant de la commande manuelle
dans la borne unipolaire fournis.

Position du presse-
étoupe, à percer Ø20

